

- Въжето на телферите винаги трябва да е опънато. Не трябва да се допуска след като товарът е достигнал до земята да продължава да се държи бутонът „надолу“ натиснат. Развива се повече въже и се образуват хлабави намотки. Възможно е пречупване на въжето в последствие или засядане под барабана.
 - При пренасяне не дръжте машините за лоста на крайния изключвател. Изкривява се.
 - Поставете конзолните телфери да лежат на страната на редуктора при пренасяне или превозване, а не върху вентилационния капак.
 - Използвайте захранващи кабели с подходящо сечение. Кабелът трябва да бъде напълно развит , ако е на макара.
 - Никога не вързвайте товарът с основното въже. Пречупва се и се поврежда. Колан, верига или прусек е несравнимо по-евтино.
-
- При монтаж на конзолните телфери от типа на ETR 200 ще ви бъде по-удобно и същевременно безопасно ако отстраните триъгълната част на рамата и окачите първо нея на стойката. След това нанижете основната част обратно на място. Не забравяйте да монтирате ръкохватката с винт.
-
- Никога не използвайте импровизирани стойки за закачване на телферите. Особено подпори – хюнебек. При падане най-евтиното нещо ще ви бъде ремонтът на машината – около половината от стойността и.