

- Не допускайте машините да остават непокрити когато вали дъжд или сняг.
- В никакъв случай не наливайте каквото и да е масло в редуктора. То е специално - с нисък вискозитет. Семерингите ще започнат да изпускат.
- Гресируйте от време на време въжето. По-скоро да е символично за да не цапа.
- По възможност съхранявайте машините в сухи помещения. Естествен конденз може да доведе до ръждясване.